

別紙4

BOGETS スポットメンテナンス

- 1 バッテリー交換
- 2 警報検知部交換
- 3 警報器電池交換
- 4 塗装補修タッチアップ
- 5 動作確認等（下記のとおり）
 - (1) LPG 集合装置の期限、残液量、外観確認
 - (2) 再液化防止用調整器の圧力確認
 - (3) ガス漏れ検知器の作動確認
 - (4) 制御盤内の外観、配線、バッテリー電圧、入力電源の確認
 - (5) 災害対応モード（半自動運転）確認
 - (6) パージ時間の確認
 - (7) ワンウェイロックバルブの作動、外観確認
 - (8) NewPA の各種圧力確認
 - (9) パージユニットの外観確認
 - (10) LPG 集合装置内、NewPA 内、ワンウェイロックバルブ内（PA ガス側）、パージユニット内の漏えい確認
 - (11) LPG 集合装置から NewPA、NewPA からワンウェイロックバルブ、ワンウェイロックバルブから消費機器までの配管漏えい確認
 - (12) プロパンエアーガスの濃度確認