

別紙3

点検項目	
エンジン	起動の具合
	給排気とブロバイ・排気ホースの状態
	ミキサーの状態とハンチング状態
	点火プラグの交換
	エアエレメントの交換とフィルターボックス内の清掃
	エンジンルーム換気ファンの作動
	エンジンバルブクリアランスの調整
電装品	ハイテンションコード・コードプラグの亀裂、劣化の確認
	配線、カプラ類の緩み、がた、損傷
	スタータモーター類の作動状態
	ファンモーター類のがた、異音、損傷
	漏電遮断器の作動確認（内蔵）
	アース端子接続確認
オイル 燃料ガス	オイルフィルターの交換
	エンジン本体よりオイル漏れ、オイル量の確認と補充
	ゼロガバナとダイヤフラム本体のガス漏れ
	ガスホース・強化ゴムホースの亀裂、劣化、ガス漏れ
	ガス電磁弁の作動状態
冷却水	冷却水ポンプの作動状態と水漏れ
	ラジエータキャップ取付部の水漏れ
	冷却水系ホースの亀裂、緩み、劣化
	クーラントの液位状態及び濃度確認
	排ガス熱交換器及び、内部よりの水漏れ
冷媒	コンプレッサー本体よりの冷媒、オイル漏れ、異音
	フレキパイプと他の配管よりのオイル漏れ、異音
	冷媒配管接続部よりの冷媒漏れ
	コンプレッサーベルト類の交換
発電	発電機ベルトの交換
	自立ボックス、自立切替盤の据付状態点検
	自立ボックス、自立切替盤と室外機間の配線状態点検
	自立運転モード（空調+発電）動作点検
	バッテリーの交換
総合	室外機熱交換器フィンの汚れ、詰まり
	室内機と室外機通信確認
	室外機運転異常音、異常振動
	給排気口の確認（窓等建物開口部との離隔）
	堅固で水平な基礎にアンカーボルトで堅く固定
	安全な通路及びメンテスペースの確保
	可燃物との離隔
	定期点検リセット確認
	ドレンフィルター・充填石の交換

※機器の仕様、構成部品に応じた点検及び各製造メーカー等が定めた交換時期に応じた消耗部品の交換を行うこと。